

El afilador eléctrico de cuchillos está diseñado para afilar ambos lados de la hoja en una sola pasada. Es una herramienta esencial para cocinar y simplifica las tareas culinarias. Cuenta con rodillos recubiertos de diamante que ayudan a pulir y cuidar la hoja, además de brindarle una larga vida útil.

La estructura y el funcionamiento del afilador eléctrico están avalados por la calidad de Arcos, empresa líder en utensilios de cocina.



CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220V-240V.

Potencia de carga: 81 W.

Velocidad de rueda: - 5000 ± 7% RPM

Material: ABS

Color: Gris

Peso neto: 2000g

Rodillos recubiertos de diamante son intercambiables.

Ayuda a que el filo del cuchillo quede como nuevo.

MODO DE USO

1. Antes de usar este afilador, asegúrese de que su cuchillo esté SECO y LIMPIO. Elimine cualquier resto de agua o aceite de la hoja.
2. No afile cuchillos de un solo bisel, cuchillos para sashimi ni cuchillos serrados.
3. Se recomienda el uso de cuchillos de cocina con un grosor de lomo de no más de 5 mm y un grosor de filo de no más de 2,6 mm.
4. Inserte el cuchillo correctamente en la ranura. Mantenga el cuchillo en posición horizontal con respecto al afilador y tire de él hacia usted. Levante ligeramente el mango del cuchillo para afilar la punta.
5. Repita este proceso 2-3 veces o 5-6 veces (dependiendo de lo desafilados que estén los cuchillos).

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni los aparatos portátiles en agua u otro líquido.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos. Es necesaria la supervisión de un adulto cuando se utilice cualquier aparato cerca de niños. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Apague el aparato y luego desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o desensamblar piezas y antes de desenchufarlo, sujete el enchufe y tire de la toma de corriente. Nunca tire del cable de alimentación.
5. Siempre coloque el aparato en la posición "OFF" antes de enchufarlo a la pared. Para desconectarlo, coloque el interruptor en la posición "OFF" antes de retirar el enchufe de la toma de corriente.
6. Evite el contacto con las partes móviles.
7. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato haya fallado, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el fabricante a través de su dirección de correo electrónico de servicio al cliente o sitio web para obtener información sobre el examen, la reparación o el mantenimiento.
8. El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante puede provocar pinchazos, descargas eléctricas o lesiones.
9. No utilizar en exteriores.
10. No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador.
11. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes y no coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de estufa caliente ni dentro de un horno caliente.
12. No utilice este aparato para fines distintos a los previstos.
13. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe solo encaja en una toma de corriente polarizada de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, gírelo. Si aún así no encaja, contacte a un electricista cualificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.
14. Coloque con cuidado el cable de alimentación para evitar daños causados por las cuchillas del cuchillo durante el afilado.
15. Uso doméstico