

ANAE-14
Código: 48121

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN:

- No instale la antena cerca de cables de alta tensión o transformadores
- No pasar el cable de la antena cerca de aparatos eléctricos
- No fijar el mastil a estructuras metálicas

Características Técnicas	Banda	UHF
	Ganancia	10-12 dB
	Rango de frecuencias	470 - 862 MHz
	Impedancia	75 ohms

